Configuration/ programmation du TGD

A partir d'un PC sur réseau

Menu principal



Ce menu est le menu principal pour toutes les fonctions de Configuration et de maintenance.

Pour accéder à ce menu, configurer de la façon suivante le protocole de réseau **L** TCP/IP sur la machine qui va servir à lancer le browser :

IP: 172.26.xxx.yyy

NETMASK: 255.255.0.0

Dans la configuration d'Internet Explorer, dévalider la case à cocher "Utiliser un serveur Proxy".

A ce point le browser se lance; composer l'adresse

172.26.57.254

pour établir la connexion;

3 si tout est correct (y compris le câblage de réseau) la fenêtre suivante apparaît.

NOTA: Les adresses IP sont les suivantes

MASTER = 172.26.57.254

TFT Lignes 1 et 2 = 172.26.57.253

TFT lignes 3 et 4 = 172.26.57.252 etc.

Cet écran présente les paramètres de gestion; Pour ce qui concerne la date et l'heure du TGD, il n'est pas obligatoire d'introduire la totalité des paramètre (l'heure seule par exemple) Pour les paramètres non modifiés, les précédents demeureront valides.

SOMMAIRE

Paramètres d'exploitation



Cet écran présente les paramètres de gestion; Pour ce qui concerne la date et l'heure du TGD, il n'est pas obligatoire d'introduire la totalité des paramètre (l'heure seule par exemple) Pour les paramètres non modifiés, les précédents demeureront valides.

Numeration lignes



Cet écran donne les valeurs logiques des lignes du TGD; sauf dispositions particulières, la valeur logique correspond au numéro de la ligne physique.

Parametres des alarmes



Ce menu permet de configurer les données relatives à l'auto diagnostique du système.

Ce menu donne la possibilité de consulter et modifier les niveaux de luminosité et la couleur en fonction de la luminosité ambiante. La valeur de la luminosité ambiante lue par la photo cellule s'établit dans une plage comprise entre 0 et 255. Cette plage est découpée en 4 niveaux réglables ; dans l'exemple ci-dessus, le premier niveau allant de 0 à 10, le second de 11 à 20, le troisième de 21 à 30 et le dernier de 31 à 255. Pour chaque niveau on associe un pourcentage de Rouge et de Vert à fin d'obtenir le ton de jaune souhaité.

Pour les tableaux à Leds Jaunes monochromes haute luminosité, chaque pixel est composé par 2 leds monochromes jaunes, pilotées respectivement par le canal Rouge et le canal Vert. Pour garantir une puissance identique sur chacune des 2 leds le pourcentage de Rouge et de Vert doit être identique

Parametres de l'intensitè lumineuse

Paramètres d'usine

Paramètres d'usine Mot de passe : Contirmez les données Mena principat	ē ×
Mot de passe : Confirmez les données Mena principal	

Menu réservé aux techniciens de la Solari di Udine S.p.A.

Maintenance

Voire page Erreur ! Signet non défini.

Fichier Mesages Archivage

Voire page. Erreur ! Signet non défini.

Téléchargement logos

Browse

Ce menu charge les logos à visualiser sur les TFT.

Relancement TGD

Confirmez Relancement TGD

Continuez

Menu principal

A partir de ce menu il est possible de reseter le TGD. Cliquer "Continuez" pour confirmer la commande et attendre que le processus soit terminé pour cliquer sur "Menu principal" et accéder au menu suivant.

SOMMAIRE

Configuration CPU

Nom	de la machine :	MASTER -
	Confirmez les donnee	LIGNET LIGNE3
		LIGNE5
	Menu princina	LIGNE7 LIGNE9
	mena principa	LIGNE11
		LIGNE13
		LIGNE15 LIGNE17
		LIGNE19 💽

Cette fonction permet de modifier l'adresse du CPU dans le tableau TGD. Cette opération peut-être utile dans le cas de remplacement d'un CPU, l'utilisation du CPU de réserve.

Dans le cas de remplacement d'un TFT (qui ne soit pas le TFT1, qui n'implique aucune reconfiguration si on utilise le TFT de réserve d'origine), sélectionner le numéro de la ligne correspondante en tenant compte qu'au TFT2 correspond la LIGNE 3, au TFT 3 la LIGNE5, au TFT4 la LIGNE 7 et ainsi de suite.

Configuration par la télécommande

1 Pour changer les paramètres de premier niveau (adresse et vitesse) il est d'abord nécessaire d'effectuer un test (page **Erreur ! Signet non défini.**) et ensuite d'accéder au menu des paramètres par le code **514**.

A ce niveau on visualise les paramètres sous la forme suivante

ADRESSE=1, VITESSE=9600

Et le paramètre courant est ADRESSE.

2 pour modifier l' "ADRESSE" utiliser les flèches (?et ?) jusqu'à l'obtention de la valeur voulue (de 0 à 63).

Bour changer de paramètre et passer au paramètre VITESSE, utiliser la flèche droite. Maintenant nous sommes sur le paramètre VITESSE que l'on peut modifier avec les flèche (?et ?) en changeant les valeurs (de 1200 à 9600). Au fur et à mesure que l'on change les valeurs, celles-ci s'affichent sur le TGD, et l'on pourra avoir par exemple

ADRESSE=2, VITESSE=4800

4 Quand les valeurs voulues sont atteintes, émettre le code de confirmation (touche ON/OFF) afin que les valeurs soient sauvegardées dans le fichier de configuration du TGD.

5 Avant de quitter la maintenance il convient de sortir de la configuration paramètres avec le code 594; qui permet de voir immédiatement les nouveaux paramètres s'affichant sous la forme

ADR=2, VIT=4800, NOL=8, LUM=3, VER=1.0, LIGNE 01

Attention: les paramètre visualisés ont été sauvegardés mais ne seront actifs qu'après une relance (l'éteindre et le remettre sous tension) du TGD.

Dépose et démantèlement

Lors de la dépose du TGD et/ ou de ses accessoires, il faut tenir compte que son stockage ou sa mise au rebus de manière inadéquate peuvent avoir des conséquences sur l'environnement.

Tous les composants doivent être écoulés dans le respect des normes en vigueur.

Pour ce qui concerne le démantèlement des composants tertiaires, se référer aux instructions jointes à ceux-ci.

Procéder de la façon suivante :

Effectuer un nettoyage complet du TDG.

Démonter tous les composants et accessoires.

3 Trier et confier les différents matériels électriques recyclables aux sociétés habilitées à les récupérer et les écouler.

Démanteler les structures restantes et les déposer dans les centres de récupération dédiés.

DYSFONCTIONNEMENTS

DEFAUT (SCENARIO)	NOTE/ MESSAGE VISUALISE SUR LEDEFAUTDISPOSITIF DE CONTRÔLE(SCENARIO)(télécommande, de la centrale, du pc connecté via Ethernet) *		SOLUTION PRECONNISEE		
		Court circuit.	Déterminer la cause du court circuit et remettre en état		
On ne peut plus réarmer l'interrupteur		Le thermostat a dépasser le seuil maximum des 60° et commandé la sécurité jusqu'à ce que la température redescende.	Attendre que la température redescende.		
		Anomalie de la protection	Vérifier la protection (page Erreur ! Signet non défini.)		
		Anomalie du thermostat	Vérifier le thermostat (page Erreur ! Signet non défini.)		
		Anomalie de l'interrupteur	Vérifier l'interrupteur (page Erreur ! Signet non défini.)		
Ventilateur de l'alimentation arrêté		Anomalie d'alimentation	Remplacer l'alimentation		
Chute de tension à l'improviste		Au moment de la réapparition secteur, le système, se reset et recharge automatiquement le logiciel contenu dans l'HD (une fois chargé tous les programmes relatifs au bon fonctionnement du tableau) et reste en attente de recevoir	Remplacer la carte PC maître (page Erreur ! Signet non défini.)		
		les données de la centrale. S'il n'arrive plus à communiquer avec le PC (Ex. Absence de logiciel qui ne se relance pas), les causes peuvent être de deux types: le disque solide est HS ou le module IR	e Remplacer le module infrarouge (page Erreur ! Signet non défini.)		

SOMMAIRE	INFO	SECURITE	MAINTENANCE	DYSFONCTIONNEMENTS	Pag. 7	,

DEFAUT (SCENARIO)	NOTE/ MESSAGE VISUALISE SUR LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE (télécommande, de la centrale, du pc connecté via Ethernet) *	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION PRECONNISEE
Le tableau ne fonctionne		Anomalie du module IR	Remplacer le module infrarouge (page. Erreur ! Signet non défini.)
pas complètement, la centrale n'arrive plus à se		Anomalie du module PC maître	Remplacer le module PC maître (page Erreur ! Signet non défini.)
Ethernet n'est plus possible		Anomalie du sectionneur principal	Vérifier la présence d' alimentation sur l'entrée du tableau (page. Erreur ! Signet non défini.)
Il est impossible d'effectuer		Batterie de la télécommande déchargée	Remplacer la batterie de la télécommande
boîtier de télécommande		Anomalie du module IR	Remplacer le module infrarouge (page Erreur ! Signet non défini.)
Toutes les lignes de LED sont effacées.	"0" sur toutes les alimentations ERREUR D'AUTODIAGNOSTIQUE DES LED s'il y a des erreurs sur le shift register (précédemment tout était ok) on notera une condition d'erreur sur les lignes intéressées; Si le seuil de temporisation de récupération de la panne est dépassé (défaut 200 secondes) le processus vztrx est appelé pour mémoriser le début de panne sur les lignes. A partir de ce moment la condition de panne ne peut être	Anomalie d'alimentation	Vérifier que les alimentations fonctionnent (page. Erreur ! Signet non défini.).
		Anomalie au niveau du relais solide	Vérifier le relais solide (page. Erreur ! Signet non défini.)
		Le module infrarouge envoi à la centrale un signal de défaut des alimentations quand celles-ci en réalité fonctionne. Dans ce cas, le module n'arrive pas à communiquer avec la ligne V11 (la ligne 485).	Remplacer le module infrarouge (page. Erreur ! Signet non défini.)
	resetée que par une opération de maintenance (par la télécommande ou par le réseau Ethernet).	Il est possible que le signal d'habilitation provenant de la carte PC LED n'arrive pas.	Remplacer la carte PC LED (page Erreur ! Signet non défini.)

		Vérifier la carte de distribution
	Anomalie de la carte de distribution LED	LED (page. Erreur ! Signet non
		défini.)

DEFAUT (SCENARIO)	NOTE/ MESSAGE VISUALISE SUR LE DISPOSITIF DE CONTRÔLE (télécommande, de la centrale, du pc connecté via Ethernet) *	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION PRECONNISEE
Une (double) ligne de LED		Anomalie de l'alimentation correspondante	Vérifier que l'alimentation fonctionne (page Erreur ! Signet non défini.).
est completement etenne		Câble de la carte de distribution LED mal insérée	Contrôler l'insertion du câble ou le remplacer
Un secteur de ligne ne fonctionne pas		Une ou plusieurs matrices LED défectueuses	Remplacer la matrice défectueuse (page Erreur ! Signet non défini.)
Il est impossible de réguler		Batterie de la télécommande déchargée	Remplacer la batterie de la télécommande
LED.		Anomalie du module IR	Vérifier le module infrarouge (page Erreur ! Signet non défini.)
Il n'est plus possible de communiquer avec un ou plusieurs équipements en réseau (TFT ou module PC maître)		Anomalie du HUB	Vérifier le HUB (page Erreur ! Signet non défini.)
Impossible de piloter et contrôler un TFT		Carte CPU du TFT Hors service	Remplacer le TFT (Page 45)
Ecran du TFT toujours au noir		Tubes de rétro éclairage Hors service	Remplacer le TFT (Page 45)
Après le remplacement d'un TFT, celui ne s'affiche pas correctement mais présente une mire		Probablement du à un conflit entre deux TFT qui ont la même adresse IP	Procéder à la configuration du TFT (paragraphe Configuration CPU page 63)

SOMMAIRE

INFC

SECURITE

Aucune des méthodes ne permet de réparer le TGD	Anomali	e dans le bornier de répartition	Dans ce cas contacter l'assistance de la solari di udine S.p.A.			
(*):Cette liste décrit les messages envoyés par le TGD au système central en fonction des alarmes rencontrées. Tous les messages ont une configuration rigoureusement identique à celle décrite soit : un code alarme + un numéro de lignes (2 caractères) + pour les codes (601-602-603) un état du dispositif + une description en claire du type d' alarme		Exemple de message complet: 60102-IIIIIO,LUM=2,TEM=+29-DEBUT DE PANNE				
Cas Particulier (codes 601,602,603) :		Qui rapporte la situation suivante:				
pour ces codes le champ rapport de forme suivante IIIIII,LUM=X,TEM=YY	YY où	Ligne concernée: 02				
 IIIIII = état des différents composants hardware (I= en service, O= hors s particulier les états rapportés sont : Alimentations TFT 	service), en	Alimentation TFT: I (OK) Tube rétro- éclairage TFT: I (OK) Connexion Réseau Ethernet TFT: I (OK)				
 Tubes rétro- éclairage TFT Connexion au réseau Ethernet TFT Alimentations de Puissance LED Alimentations Logique LED Continuité des matrices LED 		Alimentation de Puissance LED: I (OK) Alimentation Logique LED: I (OK) Continuité des matrices LED: O (en erreur) Niveau de Luminosité: 2				
LUM = Niveau de luminosité courant		Température: +29				

TTT = température relevée par la sonde à l'intérieur du TGD

SOMMAIRE

60	N/A		A	
30	1111	111		